

iSignalTrans®

微電腦可規劃隔離傳送器 安裝及使用說明書



BCT210 IST-D



BCT210 IST-H

iSignalTrans® IST-D 是兩線式鋁軌隔離型信號傳送器。微電腦設計架構可以容易的使用 iSignalwin® 免費軟體透過專屬的USB規劃線在PC上進行規劃輸入信號、範圍、單位...；輸入信號包含：PT100 Ω、9種熱電偶、mV、V及mA。

iSignalTrans® IST-H是兩線式大圓頭安裝隔離型信號傳送器。微電腦設計架構可以容易的使用 iSignalwin® 免費軟體透過專屬的USB規劃線在PC上進行規劃輸入信號、範圍、單位...；輸入信號包含：PT100 Ω、9種熱電偶、mV、V（選購，訂購時需指定）及mA（選購，訂購時需指定）。

特點

- 電腦可規劃輸入各式溫度訊號及範圍。
- 規劃時不須連接外部迴路電源
- 輸入
 - 熱電阻(Pt100 Ω)
 - 熱電偶 (J,K,T,E,B,R,S,N,C)
 - 電壓電流(mV/V/mA)
- 輸出:
 - 兩線式迴路電源, 4 to 20 mA or 20 to 4 mA 類比輸出。
- 高精度
- 感測器故障防護:可選擇最高或最低點輸出

規格

輸入：使用者可參照表1進行規劃。

- 熱電偶(T/C)：標準工業用熱電偶 types,J, K, T, E, B, R, S, N, C (ITS-90)。
- Pt100 Ω: Excitation 180uA. 2線或3線式 (ITS-90 $\alpha = 0.00385$).
- DC電壓: -60mV~60mVdc.
- DC電壓: -10V~10V. (IST-H需訂購時指定)
- DC電流: 0mA to 24mA. (IST-H需訂購時指定)

量測範圍：可規劃,最大範圍參考表1。

量測精度：參考表1。精度測試環境 24°C±3°C。

取樣時間: 200mS.

輸入類型	最大範圍	精度
Thermocouple J	-50 to 1000°C (-58 to 1832°F)	±1°C
Thermocouple K	-50 to 1370°C (-58 to 2498°F)	±1°C
Thermocouple T	-270 to 400°C (-454 to 752°F)	±1°C
Thermocouple E	-50 to 700°C (-58 to 1292°F)	±1°C
Thermocouple B	0 to 1750°C (32 to 3182°F)	±2°C(註1)
Thermocouple R	-50 to 1750°C (-58 to 3182°F)	±2°C
Thermocouple S	-50 to 1750°C (-58 to 3182°F)	±2°C
Thermocouple N	-50 to 1300°C (-58 to 2372°F)	±2°C
Thermocouple C	-50 to 1800°C (-58 to 3272°F)	±2°C
Pt100	-200 to 600°C (-328 to 1112°F)	±1°C
mV	-60mV to 60mV	±0.01mV
Voltage (註2)	-10 to 10Vdc	±1mV
Current (註2)	0 to 24mA	±10µA

表1

註1: Type B 的0~400°C不在此規範內

註2:內部指撥開關需設定, IST-H 需訂購時指定。

輸出信號：類比信號 4~20 mA, 20~4 mA。

輸出解析度：0.6uA。

輸出反應時間：< 200mS。

負載：Max. (VPower supply - 10 V) / 0.020

電源電壓：DC10 to 36 V, 內部逆向保護。

共模拒斥比:> 80dB。

直流電隔離：3.75 KV. 輸入及輸出間輸入電流必須≤ 3.8 mA

電流限制 ≤ 23 mA

環境溫度：-40 to 85°C

環境溼度：0 to 90% RH

電磁相容性(EMC): En 50081-2, En 50082-2

外觀尺寸：參考圖1。

外殼材質：ABS plastic. UL 94V0

重量：IST-D: 65 g；IST-H: 19 g




圖1 單位: mm

配線圖




圖 2.

配線規範:

鎖螺絲磅數：4.3 lb-in.

線徑：12~30 AWG.

剝線長度：7mm.

配線注意事項:

1. 信號線遠離電源及電磁接觸器。
2. iSignalTrans® 系列產品工作電源不要與電磁接觸器、電動馬達、電感（磁）性裝置等共用電源。

輸入信號分為三大類。

1. TC/RTD/mV：熱電偶 type (J, K, T, E, B, R, S, N, C), Pt100 和 DC 電壓 -60mV ~ 60mV.
2. DC 電流：0 ~ 24 mA. (IST-H 需訂購時指定)
3. DC 電壓: -10~10V. (IST-H 需訂購時指定)

IST-D 三大類輸入信號硬體指撥開關調整 參考表 2。

	JP1	JP2	JP3
TC/RTD/mV*	OFF	OFF	ON
0~24mA	ON	OFF	ON
-10V~10V	OFF	ON	OFF

* Factory Setting

表 2.

調整指撥開關前,請先打開 iSignalTrans® IST-D 側板如圖 3 後,進行指撥開關調整設定。




圖 3.

操作

所有輸入信號和輸出電流在工廠校正於指定的準度之內。也可以透過 **Signalwin®** 軟體，對輸入和輸出信號，進行微調。

規劃

SignalTrans® IST-D & IST-H 須經由電腦軟體 **Signalwin®** 及傳輸線即可輕鬆寫入及修改輸入類型

Signalwin® 是極為容易使用的軟體

Interface Cable 包含變壓器及 USB 接頭寫入修改輸入類型時傳送器不需再另接電源；連接方式參考圖 4.




圖 4.

圖 5 為 **Signalwin®** 軟體規劃之畫面。可規劃參數如下：

1. **輸入信號 Input signal type** : 不同的輸入在可規劃的範圍內自由選擇規劃。
2. **單位 Unit** : 溫度可選擇 (°C or °F) ; 線性信號 (電壓或電流) 時不影響量測值。
3. **量測範圍 Measuring range** : 在輸入最高及最低範圍內, **SignalTrans®** 系列產品將輸入信號轉換為 4~20 mA 類比輸出信號。
4. **輸出方向 Output direction** : 可選擇類比輸出 4~20mA or 20~4 mA.
5. **輸入信號斷線 Fault signal on sensor break** : 輸入信號斷線時輸出可選擇高於上限 (>20mA) 或低於下限 (<4mA) 兩種輸出模式。
6. **補償修正 Offset Correction** : 量測 (PV) 值補償修正。
7. **4~20mA 輸出信號校正 4~20mA Output Signal Calibration** : 輸出信號 Zero 及 Span 調整. **SignalTrans®** 系列產品需連接電源調整, 接線方式如圖 6.

8. **量測 (PV) 值 Measuring value** : 從 **SignalTrans®** 系列產品持續讀取量測 (PV) 值。
9. **裝置訊息 Device information** : 顯示裝置型式、韌體版本、序號及連線狀態。




圖 5.




圖 6.